

日本語取付説明書



1.ロールで詰まる雨溝は変形します。映像に示すように 24-48 時間それを平らに置いて下さい。そしてそれはよりよい設置効果を得ます。



2.リヤウインドウガラスの接着部分を清掃します。吊りワイヤーをボディーの雨樋に向け、サポートロッドを避け、ガラスの上の2ヶ所を見つけ、別々に印をつけます。



3.徐々に赤いフィルムを引き裂いて、穏やかにガラスの印の間で雨溝を貼って下さい、時機を得た点検は貼る位置を調節します。



4.雨どいの縁辺のガラス端は同じ高さに調整してください。そうしないと使用効果に影響が出る恐れがございます。



5. また所定の位置にあることを確認したら、余分な部分を切り落とし、押さえるようにします。

注意：場所によってはテープ式がうまく貼れない場合がございます。そのような場合には市販の接着剤などでのり付けして下さい。

